

How to work with Fabric Frames

Sådan opbevares et banner:

- Banneret skal være helt tørt før det pakkes sammen.
- Læg det sammen ved at folde bagside mod bagside – ret folder ud.
- Læg plast eller papir imellem, hvor print møder print.
- Fold forsigtigt sammen – og tjek for folder
- Undgå for mange folder.

Undgå at pakke for mange bannere i samme pakning.

How to store your fabric graphic:

- The fabric must be completely dry before being packed.
- Fold the fabric graphic reverse side to reverse side - smooth out any creases.
- Place plastic or paper between the printed sides
- Fold carefully – avoid creasing the fabric.
- Avoid too many folds.

Avoid packing too many banners in the same box.

So bewahren Sie Ihr Banner auf:

- Das Banner muss vollständig trocken sein, bevor es verpackt wird.
- Falten Sie das Banner zusammen – Rückseite gegen Rückseite. Eventuelle Falten müssen ausgeglichen werden.
- Legen Sie Plastik oder Papier zwischen den gedruckten Seiten
- Falten Sie das Banner vorsichtig zusammen – achten Sie auf Falten.
- Vermeiden Sie zu viele Falten.

Sie sollten auch vermeiden, zu viele Banner in dem gleichen Karton zu packen.